Batch Transfer Receive Data

Scanner nutzen - Barcode Scannen



Modus Collect einstellen



Barcode scannen



Scanner via USB an PC anschliessen



Auf PC AE WWS Lite starten - Button externe Daten



Button "Receive Data" anklicken

Receive Data anklicken → Empfangsfenster öffnet sich



© AE 2020. Bilder zeigen Beispiele. Techn. Angaben ohne Gewähr.

Daten von Scanner auf PC übertragen



Modus

USB export

einstellen

Modus Export einstellen



Modus Collect export einstellen





Daten werden im Empfangsfenster auf PC angezeigt



PC zeigt gescannte Barcodes an

Buchungsfenster zeigt gescannte Barcodes an -> Buchungstyp auswählen -> OK bestätigen



Nach Barcode Lesen: Externe Daten buchen



Ggfs. Buchungshistorie checken



		P	rotokolle/Wa	arenscheine	t	sewegungen								
i	ArtNr ArtTex	t rt	E	Curr	ent Menge	Bestand	Details		Filter OFF					
=	- coluce		-	_	_	_	-							
([11	Na	vigation }					Filter							
12		of [2] / /	1	O Filter a	ipassen. IV	larkierte Datensatze	weitere Filter							
NC		ate and an ac	User	Aktion	At Index	At #	At Text	Menge	Bestand	Addon1	Addon2	Lieferant		î
10.	3 2	05 2020 10:26	jus	inventur Zussen	10	3574661199670	Meine Liebvlings Handcreme	1	2	UK				
10	+ 20	1.05.2020 12:02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	+1	2					
10		05.2020 12:02	jus i	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	+1	3					
10		05.2020 12:02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	+1	4			_		
10	/ 2	05.2020 12:02	jus i	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	+1	5	5 . IB . T . / B				
10	20	05.2020 12.02	jus	Zuesse	0	40170500	Maine Linkland Cale	.1	2	External Data. Transfer Done		_		
10	5 21	05.2020 12:02	jus .	Zugang	9	421/3588	Meine LieblingsCola	+1	2					
10	9 20	05 2020 12:02	jus .	Zugang	9	42173588	Meine LieblingsCola	+1	3					
11		05 2020 12:02	jus .	Zugang	9	42173000	Meine LieblingsCola	+1	4					
11	2	05.2020 12.02	jus	Zugang	10	3574061199670	Meine Liebvlings Handcreme	*1	0			_		
11.		05 2020 12:02	jus a	Lugang	10	3574661199670	Meine Liebvings Handcreme	+1	/					
11.	5 20	05.2020 12.02	jus	Zugang	9	92173500	Meine LieblingsCola	+1	5					
110	+ 2	05 2020 12:02	jus i	Lugang	10	3574661199670	Meine Liebviings Hanocreme	+1	0					
110		1.05.2020 12:02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	+1	9					
110		05 2020 12:02	jus i	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	+1	10					
11	2	05.2020 12:02	jus	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	+1	10					
110	5 20	05.2020 12:02	jus i	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	+1	12					
10	9 20	05.2020 12:02	jus	Zugang	9	421/3588	Meine LieblingsCola	+1	6					
12	J 21	105.2020 12:02	jus .	Zugang	10	3574661199870	Meine Liebvlings Handcreme	*1	13	5. 10. 1 . 10				
69	20	05.2020 12:03	jus	EXT Data 2	1					External Data: Import Done				

Scanner Gescannte Daten löschen



ACHTUNG:

Daten auf Scanner müssen nach jeder Datenübertragung manuell gelöscht werden, sonst werden sie bei der nächsten Datenübertragung erneut transferiert.



DEL Taste drücken

